Installeren printer Sewoo SLK-TS400 in SalonNet



De Sewoo printer SLK-TS400 is een bonnenprinter met de aansluiting voor een kassalade. De printer is geschikt voor Windows-XP, Windows-7, Windows-8 en Windows-10

Op bonnenprinter wordt gebruikt voor het afdrukken van kassabonnen, recepten voor het chemiestation en eventueel pin bonnen.

Installatie

Sluit alle overige programma's af voordat u begint met de installatie van de printer driver. (SalonNet, E-mail programma, internet etc.)

Sluit de printer aan voordat u de printerdriver installeert.

Gebruik hiervoor de bijgeleverde CD.



Heeft uw computer geen CD/DVD speler, download dan de laatste drivers van de onze website. Ga dan naar:

https://www.salonnet.nl/downloads

Drivers Sewoo SLK-TS400 bonnenprinter

Deze download bevat de drivers voor de bonprinter. Deze heeft u alleen nodig indien u niet meer beschikt over de bijgeleverde CD.



Download en start het ingelezen programma.

Installatie driver

SEWOO Lite Printer Dr	iver Installation Program	\times
Model Information Model Name : Installer Version : Driver Version :	SEW00 Lite Printer 4.51 4.53	
□SLK-T25 □SLK-TL120 □SLK-TL200 □SLK-TL210 □SLK-TL320 ▼SLK-TS400	Printer Driver Cloning Option Clone Printer Driver Number of Printer Driver to install Copy [1 ~ 200]	
Progress Status :		
Installation(I)	E xit(E)	

Kies daar SLK-TS400, en start installatie.

Select OS Infomation Dia	log
OS Information —	
O Windows NT	3.51 O Windows XP
O Windows 95	○ Windows 2003
O Windows 98	⊖ Windows Vista
O Windows ME	: O Windows 2008
⊖ Windows N	1.0 ○Windows 7
⊖ Windows 20	0 • Windows 8.x or 10
	O Windows 2012
Processor : 6	4-Bit OS ~
Code Page : U	IS (ANSI) (1252) ~
Printer Port : U	ISB ~
ОК	E×it

Kies uw versie van Windows (Staat meestal al voorgegeven). Wijzig de Code Page naar US (ANSI) (1252) en klok op [Ok] De printer moet aangesloten en ingeschakeld zijn op het moment dat u de driver gaat installeren.



Klik op [Ok]

Het zoeken naar de printer kan even duren.

Zodra de printer gevonden is, wordt het volgende venster weergegeven:

Set Default Printer Information Dialog
Do you want to Set Default Printer
OK

Het vinkje is standaard actief. Zet het vinkje uit indien aan uw computer ook een andere printer is aangesloten. Bijv. een laser of inkt-jet printer.

Insta	llation Complete!!!
	Restart can take effect to computer. Please restart computer to finish installation wizard.
	☑ Rebooting OK OK

Na installatie wordt de computer opnieuw opgestart.

Na het opnieuw opstarten van de computer is de printer gereed voor gebruik. En is zichtbaar bij het printer overzicht (Configuratie / printers).



Dubbel-klik op de printer en kies voor [Beheren]



Uw apparaat beheren

Printerstatus:
Niet-actief

Afdrukwachtrij openen
Als standaard instellen

Testpagina afdrukken

Probleemoplosser uitvoeren

Printereigenschappen

Voorkeursinstellingen voor afdrukken

Hardware-eigenschappen

Selecteer printereigenschappen

🖶 Eigenso	happen	van SLK-	TS400			\times
Algemeen	Delen	Poorten	Geavanceerd	Kleurbeheer	Beveiliging	
3	5	SLK-TS400)			
Locatie:						
Opmerki	ng:					
Model:	s	LK-TS400				_
Kenme Kleur:	rken — Nee			Beschikbaar p	oapier:	
Dubbe	elzijdig:	Nee		80 x 3275 mr	m ^]
Snelhe Maxim	id: Onb ale reso	ekend olutie: 180	dpi		~	
			Voorkeursi	nstellingen	Testpagina afdrukk	en
				ОК	Annuleren Toepas	sen

Kies vervolgens "Voorkeurinstellingen"

🖶 Voorkeursinst	Voorkeursinstellingen voor afdrukken voor SLK-TS400				
Logo Printing Indeling	WaterMark Printer Commands	Coupon Main	Text Switching Paper	ControlA Barcode	Version 2D Code
Paper Type Pre-def Orientation Orientation Paper Heig Orientation C Landso Rotate Height :	fined Driver Paper Size	Preview Preview 10 - 210.0] [25.4 - 3276.0] Preview ABC 1 2 *			
			ОК	Annuleren	Toepassen

Stel het papier zoals aangegeven. Sluit alle vensters vervolgens af met [Ok].

Instellen SalonNet

Nu is de bon-printer beschikbaar voor SalonNet.

Yoorkeuren	H 📝 💽 🐨 🛠 🎺 🚞 🔏 Kapsalon SalonNet Demonstratie Telefoon 0343-758252
Adres Postcode / woonplaats	Schoolweg 15 Licentie geldig tot 12/12/2017
Kassa Kassa Kassabon	agroepen Commercieel Financieël Overige Vloeistoffen Afdrukken Salon gegevens Printer Tweede display PDF factuur
Aan deze computer i Printer	s geen printer aangesloten.
Kassabon	Op verzoek ~
Kassabon printer	SLK-TS400 ~
Overzichten	Standaard printer v
Papierformaat	Standaard uitvoer
● A5 ○ A4 ☑ Vragen	Correctie schermvoorbeeld rapport 1,40

Start de voorkeuren in SalonNet, en wijzig de volgende instellingen:

- Kassabonprinter = "SLK-TS400"
- Printer type = "Bonprinter (windows)"

Indien er sprake is van een kassalade aangesloten aan de bonprinter:

😓 Voorkeuren					
$\blacksquare \bowtie \blacksquare \blacksquare \bowtie \blacksquare \blacksquare$					
Naam (bedrijf) Kapsalon SalonNet Demonstrat: Adres Schoolweg 15	ie Telefoon 0343-758252				
Kassa Kassagroepen Commercieel F	inancieël Overige Vloeistoffen Afdrukken				
Kassa bediening Barcode pasjes klanten gebruiken Voorkeur volgende kassabon	Aansluiting Kassabon printer				
 ☐ Geen behandelingen bij kassa ☑ Autoscan bij barcode productverkoop ☑ Kasgoed voorkeur ☑ Statistic betekten 	Knop-[Lade open] verbergen Signaal onderdrukken Test kassalade Logbestand communicatie				
 Stylist is dezelfde persoon als kassier □ Vragen voor volgende afspraak ☑ Voorbeeld kassabon bij afrekenen. □ Kassa meteen starten 	Koppeling betaalautomaat PIN Service JDS-W10-DEVELOP Basis poort 15750				
Geslacht O Vragen I Vrouw O Man	Pinautomaat. 1 ☑ Creditcard betaling via PIN automaat				
Kassa Klant Nee Vragen verplicht Vragen e-mail adres Vragen geboortedatum 	Tweede display Aansluiting SalonNet VFD2300 (2400) ~ Compoort display COM3 ~				
Vragen gsm nummer Touchscreen beschikbaar	Full screen				
	U Nee U Altija (© Vragen				

- Aansluiting = "Kassabon printer"
- Lade open opdracht = "Esc/Pos standaard"

Druk op "Test kassalade" om deze testen.

De installatie is voltooid.